


LOTHAR WALTHER[®]


Freizeit-Armbrust Hobby-Tell 10 Meter und 5 Meter

LOTHAR WALTHER
Freizeit-Armbrust
hobby-Tell
Made in Germany
DSGM


Das Sportgerät des Deutschen Schützenbundes zum „Trimm-Schießen für jedermann“



Art.-Nr. 90 100




Art.-Nr. 90 101



10. MAI 1985
Art.Nr. 80 000

10. MAI 1985
139



Trimm-Schießen

NEU: jetzt mit magnetischer Pfeilhalterung


Die ideale Armbrust für Sport, Spiel und Freizeit.

Die nur 2,5 kg leichte Hobby-Tell ist mühelos auch von Damen und Jugendlichen zu schießen, so daß dieses Sportgerät zum echten Familienspaß wird. Auch zum Jedermann-Schießen in Festzelten geeignet. Schütze und Zuschauer sehen den Pfeil ins Ziel fliegen und erleben dadurch den Schuß. Schießentfernung 5 bis 10 m auf die Tell-Schuß-Scheibe.

Lieferumfang: mit magnetischer Pfeilhalterung, 1 Pfeil, Pfeilbrett, 2 Tell-Schuß-Scheiben für 10 m und 5 m, zusätzliches Loch-Visier-Blatt für 5 m Schießentfernung, in transportsicherer Styropor-Verpackung mit Umkarton.

Auf Wunsch zusätzlich lieferbar: Spannhebel, weitere Pfeile, Tell-Schuß-Scheiben 10 m und 5 m.

hobby-Tell, die kleine Schwester der **match-Tell**, des Sportgeräts der Weltmeister



LOTHAR WALTHER[®]
Feinwerkzeugbau GmbH & Co.
D-7923 Königsdorf/West Germany
Telefon (0 77 38) 50 51
Telex T-14000-walk G


Lieferung über Ihren Fachhändler

Schießanleitung bitte wenden


Anlage 2: Bedienungsanleitung „Hobby – Tell“

Bedienungs- und Schießanleitung für die Freizeit-Armbrust Hobby-Tell


LOTHAR WALTHER
Freizeit-Armbrust
hobby-Tell
Made in Germany OEGM




(A)




(B)




(C)




(D)




(E)



(F)



(G)



(H)

1. Aufsetzen des Visiers (A)
Mit beiliegendem Schraubenzieher befestigen. Immer auf die Seite, auf der sich das Korn befindet. Wechsel von Visier und Korn auf die andere Seite ist möglich, z.B. für Linksschützen. Loch-Visier-Blatt je nach Schießentfernung für 10 m oder 5 m verwenden.

2. Pfeilfang und Scheibe
Am besten Bretterwand, auf der das mitgelieferte Pfeilbrett aus Weichholz (Fichte, Pappel) in Augenhöhe befestigt wird (beidseitig verwendbar). Aber auch die mitgelieferte Styropor-Verpackung mit Kartonhülle eignet sich zur Befestigung des Pfeilbrettes. Federnde Pfeilbretter oder Hartholz sind ungeeignet, da Pfeile nicht stecken.

3. Schieß-Entfernung:
Mit einer Bogenzugkraft von 38 kg ist dieses Sportgerät auf **10 m abgestimmt** (Loch-Visier-Blatt 10 m). Pfeilflugkurve bei Zielscheibe in Augenhöhe
auf 9 m: 5 cm Hochschuß – auf 12 m: 20 cm Tiefschuß – auf 15 m: 50 cm Tiefschuß.
Um auf 5 m Entfernung zu schießen, wird das Loch-Visier-Blatt 5 m eingesetzt.

4. Spannen (B+C):
a) mit beiden Händen durch gleichzeitiges Zurückziehen der Sehne möglich. Wird viel geschossen, empfehlen wir den Spannhebel; ebenso für Damen und die Jugend.
b) Die Gabel dieses Spannhebels schräg von vorne in beide Achsen einhängen. Beim Zurückziehen rastet dann der Hebel über den roten Punkt in den Schieber ein.

5. Auflegen des Pfeiles (D):
Dabei Sportgerät mit der linken Hand halten und Pfeil mit der rechten Hand auflegen. **Letzter Griff:** Den Pfeil mit dem Zeigefinger (von vorne) gegen den Schieber führen, damit dieser dort (am Magnet) genau anliegt. Liegt der Pfeil nicht sicher an, bekommt er einen Schlag und wird dadurch krumm und ungenau.

6. Anschlagen:
Langsam, nicht ruckartig, damit sich der Pfeil nicht verlagert, denn damit wäre unvermeidlich ein schlechter Schuß verbunden. **Vorsicht:** Daumen der linken Hand nicht zu hoch halten! (E)

7. Verkanten:
Man beachte beim Anschlagen besonders, daß der Bogen waagrecht liegt, sonst sind seitlich abweichende Schüsse die Folge.

8. Abziehen:
Langsam, nicht ruckartig! **Nie ohne Pfeil**, da sonst Gerätebeschädigung möglich. Beim Entspannen: Sehne mit einer Hand festhalten. (F)


9. Nachhalten:
heißt, im Anschlag bleiben, bis der Pfeil auf der Scheibe einschlägt! Die Schußentwicklung ist gegenüber dem Gewehr-Schuß viel langsamer. Daher ist es **die ideale Übungsmöglichkeit für den Gewehr-Schützen**. Warum? Weil schlechtes Abziehen oder kein Nachhalten sofort durch einen schlechten Schuß quittiert wird!

10. Herausziehen des Pfeiles:
Am Kopf anfassen und bei leichter Drehung gerade herausziehen.
Der Pfeil muß nach jedem Schuß aus der Scheibe gezogen werden.

11. Visierung hinten:
a) das Loch-Visier-Blatt ist seitlich verstellbar. Zunächst Rändelschraube öffnen. Bei Linksschuß Visier-Blatt nach rechts, bei Rechtsschuß nach links schieben.
b) vorne: Das Ring-Korn ist in der Höhe verstellbar. Bei Hochschuß nach oben, bei Tiefschuß nach unten schieben. Linksschützen: Ring-Korn in andere Nut einsetzen.
In beiden Fällen: An Einschiß-Markierung orientieren. 1 mm verschieben heißt: Die Treffpunktlage wird auf 10 m um ca. 2 cm, auf 5 m um ca. 1 cm verändert.

12. Pfeile:
Mit Sicherheitsform (Skizze G) und geringer Eindringtiefe. Gelegentlich auf ihren Zustand kontrollieren, d.h. einfach auf einer ebenen Fläche abrollen lassen. Wenn sie „eiern“, schießen sie nicht mehr genau! Es empfiehlt sich dann, einen neuen Pfeil zu nehmen.

13. Wartung:
Diese besteht nur aus dem gelegentlichen Nachziehen der Schrauben (Bogenhalteschraube Skizze H jeweils nach ca. 500 Schüssen) und dem Ölen der Führungsschiene mit harzfreiem Waffen- oder Nähmaschinenöl.



LOTHAR WALTHER
Friedrichshagen GmbH & Co.
D-19224 Rönningstorf/Neckar
Telefon (0 33 26) 90 91
Telefax 7 14950 waltb.d

Bitte wenden

Lieferung über Ihren Fachhändler