

Justierung der Lichtgeräte



Um den Laser auf die Zieleinrichtung des Gewehrs einstellen zu können, schalten Sie den Wartungsbetrieb (Dauerlicht) des Lasers ein. Die Einstellung erfolgt mit den unten und rechts (in Schussrichtung) angeordneten 1,5 mm Inbusschrauben. Durch Verstellen der Inbusschrauben können Sie den Laser auf den Mittelpunkt der Scheibe einrichten.

Schraube unten: Drehung rechts (im Uhrzeigersinn) – der Laserpunkt wandert auf der Scheibe nach oben.

Drehung links (gegen den Uhrzeigersinn) – der Laserpunkt wandert auf der Scheibe nach unten.

Schraube rechts: Drehung rechts (im Uhrzeigersinn) – der Laserpunkt wandert auf der Scheibe nach links.

Drehung links (gegen den Uhrzeigersinn) – der Laserpunkt wandert auf der Scheibe nach rechts .

Nach der erfolgten Justierung deaktivieren Sie den Wartungsbetrieb (Dauerlicht).